

AL.MOHANDESOON

المهندسون



مجلة فصلية تصدرها جمعية المهندسين الكويتية - العدد 128 أكتوبر - ديسمبر 2019

«كويت 2035» لم تعد حاماً!!! في جمعية المهندسين الكونية...



أول محطة عامة
لشحن السيارات
الكهربائية..
معاً لمستقبل
شرق..
بسواعد شباب
الكونية!!!

والقارم أجمل...



مجلة جمعية المهندسين الكويتية
لشحن السيارات الكهربائية

GLOBAL ENERGY TECHNOLOGIES

elfacec

جامعة المهندسين الكويتية

KUWAIT SOCIETY OF ENGINEERS

EV CHARGER 22 kVA



إعداد / مهند محمد حافظ
قسم المصادر المالية
اليمن العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مراقبة نوعية مياه الشرب

التلوث الحيوي (البيولوجي)

يُستخدم المصطلح "الكائنات الحية المُفَرِّضة" ليشمل جميع الكائنات الحية التي تسبب مرض أو موت الإنسان، وتأتي هذه الكائنات الحية من الفضلات الفانطية للإنسان أو حيوانات أخرى من ذوات الدم الحار، وعلى الرغم من سرعة موت الكائنات الحية المُفَرِّضة بعد خروجها إلى البيئة إلا أن بعضها يبقى قابلاً للحياة لأيام أو أسابيع من بعض الأمراض القديمة التي تنتقل عن طريق الماء التيفوئيد والميسيدة والزحار، إلا أن الكائنات الحية التي يكثر احتمال تسببها في تلوث الماء حالياً هي: الليجونيلا وبكتيريات الكريبتوسوروبيرديم وأيسات الجباريديا لامبليا.

التلوث الجرثومي

على الرغم من كون الجراثيم أكثر أنواع الكائنات الحية تواجداً إلا أن القليل منها يسبب المرض، والعديد من أنواعها مفيدة لا بل ضرورية للحياة اليومية، وتعيش البكتيريا المسيبة للأمراض في أحشاء الإنسان وبباقي الحيوانات من ذوات الدم الحار، وإن من المستحيل تحديد البكتيريا المسيبة للأمراض ولذا فإن عينات المياه تفحص للوقوف على محتواها من أي بكتيريا من مجموعة الكولييفورم والذي يعد مؤشراً للتلوث الفانطي، والنظيرية هي أنه إذا وجدت بكتيريات الكولييفورم فإنه يتحمل تواجد بكتيريا مسيبة للمرض من بينها. التلوث الفيروسي؛ الفيروسات الموجبة للاهتمام كمسببات للأمراض التي تنتقل عن طريق الماء تشمل التهاب الكبد الوبائي المعدي وشلل الأطفال وعدداً من الأنواع التي تسبب أمراض المعدة والأمعاء. ويُعد

مصادر التلوث

قد تلوث المياه بسبب عوامل حيوية (بيولوجية أو إشعاعية)، وعلى الرغم من أن المياه يجب أن تخلو من الملوثات المؤذية وغير المرغوب فيها عند دخولها نظام التوزيع إلا أن هناك احتمالات عديدة لتغيير نوعية المياه لدى وصولها إلى المستهلك، وتبقى مسؤولية الفاقدين على تشغيل نظام التوزيع التأكد من وصول مياه آمنة ومُرضية إلى المستهلك.



تأثيرات التلوث على الصحة



مراقبة نوعية المياه

على الرغم من أن معظم إجراءات مراقبة نوعية المياه ترتبط بالتأكد من حسن نوعية المياه في المصدر ومن كفاءة عمليات المعالجة، إلا أن العديد من العينات تؤخذ من نظام التوزيع.

الشخص للتأكد من وجود فيروسات محددة صعباً للغاية ولكن حقيقة كون مصدر الفيروسات هو المادة الغاثطة للحيوانات ذات الدم الحار فإن عدم وجود بكتيريا الكوليفورم في عينة ما هو مؤشر لعدم وجود فيروسات مؤذية.

التلوث الإشعاعي

إن ثمة خطراً من كون المياه ملوونة بالفضلات الإشعاعية الصناعية نتيجة سوء الممارسة في التخلص منها، إلا أن القوانيين الحكومية للتعامل مع عملية التخلص من الفضلات الإشعاعية متشددة جداً مما يقلل درجة الخطورة لهذه الحالة. هناك الكثير من أحواض المياه الجوفية في أمريكا التي تحتوي على الراديوم بشكل طبيعي. وقد وضعت وكالة حماية البيئة الأمريكية حداً لقيمة تركيز الراديوم الذي يهدد خطراً على الصحة العامة، وعلى أنظمة المياه ذات الآبار التي تسحب مياهها من هذه الأحواض أن تغير مصادرها أو أن تعالج مستوى الراديوم في المياه التي يزود بها المستهلكون. كما أن هناك العديد من الآبار التي تنتج ماءً يحتوي على غاز الرادون، وبعد هذا خطراً على الصحة كون غاز الرادون ينطلق في البيوت لدى استخدام الماء في الاستحمام وغيره وإن الاستنشاق المستمر للغاز يسهم في الإصابة بسرطان الرئة. حيث يتوجب على أنظمة المياه ذات الآبار التي تزيد نسبة الرادون في مياهها على الحد الأقصى أن تقوم بمعالجة المياه لإزالة الرادون.

التلوث الكيميائي

يحدث التلوث الكيميائي في مياه الشرب نتيجة المواد الكيماوية الموجودة في الماء بشكل طبيعي أو نتيجة الفضلات الناتجة عن نشاطات الإنسان، والحدود على المواد الكيماوية كالزرنيخ والباريوم والكلادميوم تم وضعها بموجب القوانيين الأساسية لمياه الشرب. وكذلك فقد وجد حديثاً أن بعض الكيماويات العضوية التي يتم التخلص منها على الأرض على مدى السنين لا تتحلل كما افترض سابقاً وإنما وجد أن بعضها يتسرّب إلى الأحواض المائية التي تبعد مسافات كبيرة.



بالطريقة الأولى هي عبارة عن حجم واحد من الماء مأخوذ من مكان واحد في وقت معين. ولأخذ العينات من نظام التوزيع يتم استخدام المحبس لملء «زجاجة العينة». وإن هذه العينة المأخوذة تمثل المياه في اللحظة أو الوقت الذي أخذت فيه، فإذا كانت النوعية منتظمة نسبياً كانت العينة تمثل نوعية المياه، أما إذا كانت نوعية المياه متغيرة، فقد لا تكون العينة ممثلة لنوعية المياه المأخوذة من نفس النقطة بأوقات أخرى. العينة المركبة(Grab Samples) فهي تتألف من سلسلة عينات عشوائية مختلفة ومخلوطة مع بعضها، حيث يتم بعد الخلط تحليل العينة المركبة للحصول على النتيجة كمعدل. وإذا تألفت العينة المركبة من عدد من العينات ذات الحجم المتساوية أخذت على فترات منتظمة، سُميّت هذه العينة أخرى لأخذ العينات وهي أخذها على فترات منتظمة وإنما بأحجام مختلفة بحيث يتاسب حجم كل عينة مع الجريان وقت أخذها ونُدعى هذه العينة بالعينة المركبة المتناسبة مع الجريان (Flow-Proportional Composite Sample). على الرغم من أن عملية أخذ العينات المركبة طريقة جيدة كونها تعطي معيلاً لنوعية المياه، إلا أنه لا يمكن استخدامها لتحليل نوعية مياه الشرب لأن معظم المحددات (Parameters) تكون غير مستقرة لفترة من الوقت.

تخزين العينات ونقلها

يجب أخذ الحيوطة باستخدام الأواني المخصصة للعينات كما تم تحديدها أو الحصول عليها من المختبر الذي سيقوم

ولذا فعملية جمع العينات تصبح من واجبات موظفي نظام التوزيع. والسبب في أخذ العينات من نظام التوزيع يعود إلى احتمالية تغير نوعية المياه عند دخولها النظام، وبناء على قانون مياه الشرب الآمنة فإن مسؤولية تأمين المياه ذات النوعية المناسبة إلى المستهلك تقع على عاتق المزود.

طرق أخذ العينات

هناك طريقتين أساسيتان لأخذ العينات، إحداهما أخذ عينات عشوائية والأخرى مركبة. (Grab Sampling) والعينة المأخوذة





الحصول على التعليمات المحددة المتعلقة بأخذ العينات من الجهة المسئولة.

محابس أخذ العينات

عندما يتم تحديد أماكن أخذ العينات في نظام التوزيع، يجب أن يتم التعرف على موقع محددة يوجد فيها محابس مناسبة لأخذ العينات، وإذا كانت المباني العامة ومتنازل موظفي الخدمات موجودة في موقع ملائمة فإنها تعدّ مصادر جيدة لأخذ العينات، وإلا فإنه يجب إجراء الترتيبات الازمة لأخذ العينات من مواقع الأعمال التجارية أو المنازل الخاصة. وبالتالي قائمة بالمحابس التي يجب لا تستخدم لأخذ العينات.

* أي محبس موجود في قعر المغسلة لأن الأواني قد تلمس المحابس.

* أي محبس به تسرب مياه من حول المقبض وجريان للمياه المتسربة إلى الأسفل حول المحبس.

* أي محبس ذي أسنان لولبية (Threads) لأن الماء لا يجري بسهولة، ويمر منها كما أنه قد تقط الملوثات من الأسنان في الماء.

* أي محبس موصول بوحدة معالجة مياه بيئية كأجهزة إزالة عسر الماء أو المصافي الكربونية.

* نافورة_مياه الشرب.

كما أنه من الأفضل إيجاد محبس بدون جهاز تهوية، وإذا دعت الحاجة إلى استخدام محبس بجهاز تهوية فإنه يجب إتباع توصيات الجهة المسئولة فيما يتعلق بضرورة إبقاء أو إزالة جهاز التهوية لأخذ العينة.

بالتحليل، علمًا بأن معظم أواني العينات الحالية مصنوعة من البلاستيك لتجنب الكسر أثناء النقل، إلا أن بعض العينات البعض تحاليل الكيميا» العضوية يجب وضعها في أوان زجاجية خاصة كون الأواني البلاستيكية تسمح للكيماويات بال النفاذ من خلال جدرانها إن وقت حجز العينة أو الاحتفاظ بها قبل البدء بإجراء التحاليل (Holding Time) هام وحاصل لبعض المحددات، فلو استلزم المختبر عينة تجاوزت الحد المسموح به من وقت الحجز وجب عليه الإقرار بأن العينة غير سليمة وأن من الواجب الحصول على عينة أخرى، في حين أن بعض العينات يمكن معالجتها أو تبريدها لدى وصولها للمختبر لإطالة وقت الحجز لبضعة أيام قبل البدء بتحليلها. الكثير من المختبرات لا تعمل في عطل نهاية الأسبوع وهذهحقيقة يجب أخذها بعين الاعتبار عند إرسال العينات، فعلى سبيل المثال فإن الفحوصات البكتيرية يجب تنفيذها مباشرة حال وصول العينة إلى المختبر.

اختبار نقطة أخذ العينة

تؤخذ العينات من مختلف النقاط في نظام التوزيع لتقرير نوعية المياه الواسعة للمستهلك. وقد تكون العينات المأخوذة من نظام التوزيع في بعض الحالات مختلفة كثيراً عن تلك المأخوذة عند نقطة دخول الماء إلى النظام، فالصلة في الآتى مثلاً والتمو البكتيري أو الطحلبي في الآتى يمكّن أن تؤدي إلى تلوين الماء وزيادة رائحته ودرجة عكرته ومحتواه من الكيماويات كالرصاص والنحاس، والأمر الأكثر خطورة هو الوصل التصالبي بين نظام التوزيع وأحد مصادر التلوث الأمر الذي قد يؤدي إلى التلوث الكيماوي أو البيولوجي (الحيوي) للمياه. هذا وتستخدم معظم العينات المأخوذة من نظام التوزيع لفحص بكتيريا الكولييفورم والكلور المتبقى. والاعتباران الرئيسيان لتحديد عدد ومواقع نقاط أخذ العينات هما:

- أن تمثل النقاط كل مصدر من المصادر الداخلة إلى النظام، فإذا تم ضخ الماء مباشرة إلى النظام من مجموعة آبار وجب الحصول على عينات تمثل المياه القادمة من كل بئر.
- أن تمثل النقاط كافة الظروف الموجودة في النظام كالنهيات المغلقة (Dead Ends) والدوائر (Loops) وأماكن التخزين وكافة مناطق الضغط. يعتمد عدد العينات وعدد مرات أخذها على عدد المنتفعين ومصدر المياه وعوامل أخرى ويجب